



Christine Nayrac Innovation

Recherche & Développement textile

Compression post-opératoire & Performance sportive



**NOUVELLE GÉNÉRATION
DE MASQUE DE PROTECTION**

Masque Global de protection respiratoire JE-TE-VOIS Anti-projection Adulte

Catégorie 1 (masque individuel à usage des
professionnels en contact avec le public)

Guide exigence AFNOR Spec S76-001

Testé par les virologues du CHU de
Toulouse (Service du Pr. IZOPET)

Les masques les plus courants portés par les adultes font disparaître une grande partie du visage. Cela a des conséquences sur le développement des perceptions sensorielles des enfants (émotions, expression du visage), sur la construction des repères socioaffectifs, sur les interactions, sur le rapport au monde, sur les apprentissages, notamment langagiers de l'enfant.

Objectif vis-à-vis des professionnel(le)s :
Se sentir plus serein(e) en sécurité pour accueillir, apaiser, observer, écouter, éprouver, comprendre, rassurer, soigner, éduquer, soutenir, encourager, contribuer à la socialisation du petit enfant.

Objectifs vis-à-vis des petits enfants : *Qu'ils se sentent accueillis et sereins vis-à-vis des professionnel(le)s, qu'ils puissent entièrement voir, écouter, observer, éprouver, imiter, découvrir, comprendre, demander, refuser, sourire, pleurer, babiller... Se socialiser en s'exprimant dans leurs interactions.*

CONCEPT INNOVANT

- ▶ Conçu dans des matières techniques innovantes issues des nouvelles générations de tissus et matériaux,
- ▶ Matière tissée serrée,
- ▶ Barrière physique bloquant toute pénétration de gouttelettes et particules,

- ▶ Favorise l'élimination de la transpiration,
- ▶ Réutilisable,
- ▶ Seuil d'humidification retardée 8 heures (L'Académie Nationale de Médecine préconise que le masque doit être changé lorsqu'il devient humide. Ne doit jamais être porté plus d'une journée),
- ▶ Confort optimal.

DOUBLE OPTIMISATION DE LA PROTECTION

- ▶ Protection optimale concernant les émissions de particules et gouttelettes,
- ▶ Efficace sur le pollen et poussières,
- ▶ Effet d'isolement renforcé pour le sujet contaminé.

CNI

Masque Global de protection respiratoire JE-TE-VOIS Anti-projection / Réutilisable Préconisation 8h d'utilisation

CONCERNANT LE TISSU

RESPIRANT

► Respirabilité à l'air maximale tout en permettant à l'eau et l'air de glisser sur le tissu sans pénétrer les fibres du masque.

RÉSISTANCE À L'ABRASION

► Qualité durable certifiée
(Norme NF EN ISO 12947-2).

RÉSISTANCE AUX UV

► Norme AS/NZS 4399,
► Niveau de protection 50+.

RÉSISTANCE AU CHLORE

► Résistance au chlore après 60 heures de bain,
► Testé et confirmé.

SÉCHAGE ULTRA RAPIDE

► Lavage à 60° maximum ► ⚠ Pas d'adoucissant
► Séchage en 3 minutes à l'air ► Séchage préconisé au sèche-linge (max 60°) ou sèche-cheveux.
Ce séchage à l'air chaud optimise le nombre d'utilisations.

OEKO TEX® STANDARD 100

► Système de contrôle et de certification,
► Textile sans risque pour la santé. Norme ISO 4920

PROCESS INNOVANT ANTI HUMIDIFICATION ANTI PROJECTION

À L'ÉTAT NEUF ► Filtration particules 3µm 93%
Respirabilité 117 L/m² (DGA) ► Filtration particules
3µm 93% - Respirabilité 0,6 mbar/cm² (ICARE)

APRÈS 50 LAVAGES ► Filtration particules 3µm
96% Respirabilité 0,5 mbar/cm² (ICARE)

*Corrélation des deux méthodes de respirabilité
document AFNOR Norme NF EN ISO 9237



CONSEIL D'UTILISATION

- Verbaliser à l'enfant tout petit que la voix va être un peu déformée par la résonance de la visière.
- Laver avec un chiffon doux la visière.
- Visière antibuée.



Laboratoire ICARE
Certifié ISO9001 et COFRAC.
Accrédité ANSM